

Bedienungsanleitung **easyclean365+** Gun

1. Sicherheitshinweise

- Tragen Sie einen geeigneten Gehörschutz, um durch den auftretenden Schalldrucklärm gesundheitsschädliche Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, um Verletzungen der Augen durch hochgewirbelte Teilchen zu vermeiden.
- Benutzen Sie die **easyclean365+** Gun stets in einer gut belüfteten Umgebung.
- Verwenden Sie keine säurehaltigen, alkalischen und/oder leicht entflammbaren Reinigungsmittel.
- Tragen Sie einen entsprechenden Atemschutz, um durch das sehr fein zerstäubte Reinigungsmittel gesundheitlichen Schäden vorzubeugen.
- Richten Sie die **easyclean365+** Gun niemals auf Gesicht und Körper.
- Bewahren Sie die **easyclean365+** Gun nicht in Reichweite von Kindern auf.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch der **easyclean365+** Gun den festen Sitz aller Verbindungen des Gerätes und die Druckluftleitungen hinsichtlich etwaiger Beschädigungen.

2. Produktinformation und Funktionsweise

- Die **easyclean365+** Gun wird mit einem Druck von 5,5 - 9 bar betrieben.
- Es kann zwischen Reinigungsmittel und "Nur-Luft-Betrieb" umgeschaltet werden.
- Der Schmutz wird in Verbindung mit dem Reinigungsmittel und Druckluft zum Platzen gebracht. Die Schmutzpartikel werden mit Hilfe des 360° rotierenden Innenschlauches an die Wand der Tröte gepresst.

3. Anwendungsgebiete

- Zur Innen- und Außenreinigung im Car Wash Bereich geeignet

4. Vorbereitung und Betrieb der **easyclean365+** Gun

- Die 1 l Flasche mit dem gewünschten Reinigungsmittel füllen und an der Pistole fixieren.
- Kompressorschlauch an den Pistoleneingang anschließen.
- Die Pistole wird ca. 2 cm von der Schmutzfläche entfernt mit der Betätigung des Hebels gestartet.
- Die zu reinigende Fläche wird dabei langsam umkreist und die Dauer der Anwendung wird der Schmutzstärke angepasst.
- Es wird von abrupten und schnellen Bewegungen abgeraten.
- Wenn der Hebel senkrecht steht, wird mit Reinigungsmittel gereinigt.
- Durch das Umschalten auf "Nur-Luft-Betrieb" werden die Reinigungsmittel durch das schnelle Rotieren des Innenschlauches entfernt und die Reinigungsfläche getrocknet.
- Die gereinigten Stellen sollen mit einem weichen Tuch nachgewischt werden. Dabei darf kein großer Druck auf die Flächen ausgeübt werden.
- Nach der Anwendung wird die Düse (Tröte) unter klares Wasser gehalten und durch eine kurze Betätigung des Hebels von den Schmutzpartikeln befreit.



The choice of perfection

5. Wartung

Nach jedem Gebrauch ist die **easyclean365+** Gun komplett zu reinigen. Dabei werden die mit Reinigungsmitteln in Kontakt gekommenen Komponenten mit warmem Wasser von den Rückständen befreit. Die Flasche sollte dabei demontiert und an einem sauberen Ort gelagert werden.

6. Technische Daten

- Arbeitsdruck 5,5 - 9 bar Druckluft
- Druckluftanschluss 1/4" IG