



AVVERTENZA IMPORTANTE:

al fine di usare correttamente e con la massima sicurezza l'apparecchiatura è necessario leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso

IMPORTANT RECCOMENDATION:

for correct use and maximum safety, please read the following instruction for use carefully

AVERTISSEMENT IMPORTANT:

lire le mode d'emploi reporté ci-dessous afin d'utiliser correctement et en toute sécurité l'appareil

ADVERTENCIA IMPORTANTE:


a fin de utilizar correctamente y con la máxima seguridad el aparato es necesario leer las siguientes instrucciones para el uso

WICHTIGER HINWEIS:

für eine korrekte und sichere Anwendung des Geräts bitte nachfolgende Gebrauchsanweisung aufmerksam durchlesen



NDX/24



2 - ACCESSORI

- 2.1 Tappo di carico
- 2.2 Valvola di sicurezza 8 bar
- 2.3 Manometro 0-12 bar
- 2.4 Rubinetto "entrata aria"
- 2.5 Rubinetto "uscita liquido"

2 - ACCESSORIES

- 2.1 loading cap
- 2.2 safety valve 8 bar
- 2.3 pressure gauge 0-12 bar
- 2.4 „air entry" valve
- 2.5 "liquid outlet" valve

2 - ACCESSOIRES

- 2.1 bouchon de chargement
- 2.2 soupape de sécurité 8 bar
- 2.3 manomètre 0-12 bar
- 2.4 robinet "entrée air"
- 2.5 robinet "sortie liquide"

2 - ACCESORIOS

- 2.1 Tapón de carga
- 2.2 Válvula de seguridad 8 bar
- 2.3 Manómetro 0-12 bar
- 2.4 llave de "entrada de aire"
- 2.5 llave de "salida de liquido"

2 - ZUBEHÖRTEILE

- 2.1 Einfülldeckel
- 2.2 Sicherheitssventil 8 bar
- 2.3 Druckanzeiger 0-12 bar
- 2.4 "Luftzufuhr" - Hanh
- 2.5 "Flüssigkeitabgabe" - Hahn

..... **PRESCRIZIONI DI UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**

DIVIETI E LIMITAZIONI:

E' tassativamente vietata ogni utilizzazione impropria dell'attrezzatura.

L'innosservanza dei seguenti divieti e limitazioni è da considerarsi come un uso improprio dell'apparecchiatura.

- Utilizzare correttamente l'attrezzatura nei limiti di pressione e di temperatura di progetto indicati sulla targhetta del costruttore PROCAR e sulla relativa dichiarazione di conformità che deve essere conservata con cura
- NON effettuare saldature sulle parti sottoposte a pressione e sulla carpenteria
- NON rimuovere e/o intercettare gli accessori di sicurezza (valvola di sicurezza) e di controllo (manometro); verificare periodicamente il loro efficiente stato di funzionamento e provvedere in caso di necessità alla loro sostituzione con altri di uguali caratteristiche, sentito il parere del costruttore PROCAR
- Evitare, se possibile, di utilizzare l'apparecchiatura in locali non sufficientemente areati; evitare scrupolosamente di collocare l'apparecchiatura in zona esposta a fiamme, sorgenti di calore o nelle vicinanze di sostanze infiammabili
- Evitare che l'apparecchiatura durante l'esercizio sia soggetta a vibrazioni che possano generare rotture per fatica
- NON lasciare MAI del prodotto inutilizzato a depositare nel serbatoio, ma una volta terminato di utilizzare l'apparecchiatura, svuotarla completamente e risciacquarla per bene
- Verificare periodicamente (ogni sei mesi) l'insorgere di corrosione interna al serbatoio. In caso di evidenti segni di corrosione contattare il costruttore Procar che darà le indicazioni del caso
- Ogni volta si desidera aprire il tappo di carico (2.1), e comunque prima di qualsiasi intervento di ispezione e/o di manutenzione sull'attrezzatura, assicurarsi che non vi sia pressione interna al serbatoio e che lo stesso sia completamente scarico (pressione interna pari alla pressione atmosferica)
- **ATTENZIONE:** apparecchiatura in pressione realizzata con serbatoio in acciaio inox 304; l'inserimento al suo interno di sostanze non idonee può causare un grave PERICOLO DI ESPLOSIONE !!!
- Il Nebulizzatore è stato progettato e costruito per poter contenere al suo interno e nebulizzare fluidi rientranti nel gruppo 2 definiti non pericolosi (vedi direttiva 67/548/CEE Art.2 par.2 e direttiva 97/23/CE Art.9). E' pertanto TASSATIVAMENTE VIETATO introdurre nel serbatoio qualsiasi fluido classificato nel gruppo 1 ed in particolare i fluidi definiti: esplosivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, altamente tossici, tossici e comburenti.
- E' inoltre TASSATIVAMENTE VIETATO introdurre nel Nebulizzatore sostanze che risultino essere corrosive per il l'acciaio inox 304 (cloro, ecc.) e che possano intaccare le pareti del serbatoio con conseguente grave pericolo di esplosione. A tal proposito è fatto obbligo all'utilizzatore, PRIMA di inserire la sostanza nel serbatoio, di consultare la scheda di sicurezza o il fornitore della sostanza da nebulizzare.
- Il Nebulizzatore è un'attrezzatura a pressione dotata di carrellatura per poter essere movimentata manualmente. E' VIETATO in qualsiasi modo trainare o spingere il Nebulizzatore utilizzando mezzi meccanici.
- E' VIETATO l'impiego dell'apparecchiatura per la nebulizzazione verso: persone, animali, macchine o oggetti dotate di motori o apparecchiature elettriche che, al contatto con liquidi possano generare cortocircuiti

L'UTILIZZATORE E' TENUTO A RISPETTARE LE LEGGI SULL'ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE IN VIGORE NEL PAESE D'UTILIZZO

..... **MODO D'USO**

3 - COLLEGAMENTO LANCIA

Prima di utilizzare il Nebulizzatore è necessario collegare la lancia ed il tubo in dotazione. A tal proposito occorre:

- 3.1 inserire un'estremità del tubo nell'apposito innesto a baionetta della lancia
- 3.2 inserire l'altra estremità del tubo nell'innesto a baionetta del rubinetto „uscita liquido” (2.5)

4 - RIEMPIMENTO DEL PRODOTTO

Il riempimento del serbatoio con il prodotto da nebulizzare avviene tramite il „tappo di carico” (2.1). Prima di aprire il tappo occorre:

- 4.1 verificare attraverso il manometro (2.3) che il serbatoio **NON** sia in pressione, in caso contrario aprire il rubinetto "entrata aria" (2.4) e lasciare scaricare completamente l'aria contenuta nel serbatoio
- 4.2 svitare il "tappo di carico" (2.1) ed immettere il prodotto da nebulizzare servendosi dell'apposito imbuto

ATTENZIONE: SERBATOIO IN ACCIAIO INOX 304 - E' TASSATIVAMENTE VIETATO INTRODURRE NEL SERBATOIO SOSTANZE INFIAMMABILI (solventi, benzine, ecc.) O SOSTANZE CORROSIVE PER L'ACCIAIO INOX 304 (cloro, ecc.) E CHE POSSANO INTACCARE LE PARETI DEL SERBATOIO CON CONSEGUENTE GRAVE PERICOLO DI ESPLOSIONE

- 4.3 avvitare il „tappo di carico” (2.1) avendo cura di stringerlo bene. Il nebulizzatore è così pronto per essere pressurizzato

5 - PRESSURIZZAZIONE DEL SERBATOIO

- 5.1 collegare il nebulizzatore tramite il rubinetto „entrata aria” (2.4) al Vostro impianto d'aria compressa
 - 5.2 aprire il rubinetto „entrata aria” (2.4) e pressurizzare il nebulizzatore fino alla pressione desiderata
- ATTENZIONE: PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR**

6 - EROGAZIONE DEL PRODOTTO

- 6.1 aprire il rubinetto „uscita liquido” (2.5) dove è stato precedentemente collegato il tubo con la lancia (punto 3)
 - 6.2 impugnare saldamente la lancia ed agire sulla sua maniglia facendo attenzione a direzionare il getto esclusivamente sulla superficie da trattare
 - 6.3 quando il serbatoio conterrà ancora del prodotto ma la pressione sarà insufficiente per nebulizzarlo, ripetere le operazioni dal punto 5
 - 6.4 quando il serbatoio non conterrà più prodotto e si debba continuare a nebulizzarne, procedere ripetendo le operazioni dal punto 4
- ATTENZIONE: NON LASCIARE MAI DEL PRODOTTO INUTILIZZATO A DEPOSITARE NEL SERBATOIO, MA UNA VOLTA TERMINATO DI UTILIZZARE IL NEBULIZZATORE SVUOTARLO COMPLETAMENTE E RISCIAQUARLO PER BENE**

OPERATING INSTRUCTIONS UNDER SAFE CONDITIONS

PROHIBITIONS AND LIMITS

Any improper use of the equipment is strictly prohibited.

Failure to observe the following prohibitions and limits shall be considered as an improper use of the unit.

- Use the equipment properly, within the rated pressure and temperature limits stated on the constructor's plate (PROCAR) and on declaration of conformity which must be kept with care
- NEVER weld on the parts subject to pressure or on the fabricated metalwork
- NEVER remove and/or shut off the safety (safety valve) or control (pressure gauge) devices; periodically check them for efficient operation and replace them whenever necessary with components having the same characteristic after duly consulting the manufacturer PROCAR
- If possible, avoid using the equipment in rooms without adequate ventilation; be very careful not to place the equipment in zones exposed to flames, or heat sources or in the vicinity of inflammable substances
- While the equipment is operating, avoid it from being subject to vibrations which could cause breakage through fatigue
- NEVER leave any unused product to deposit in the tank; after use, empty completely and rinse thoroughly
- Periodically inspect (every 6 months) for corrosion inside the tank; if there are obvious signs of corrosion, contact the manufacturer PROCAR who will give the necessary instructions
- Before proceeding to open the loading cap (2.1) and before any inspection and/or maintenance work on the equipment, always make sure that there is no internal pressure inside the tank and that the tank is fully discharged (internal pressure equal to atmosphere pressure)
- **WARNING:** equipment under pressure built with stainless steel 304 tank; adding an unsuitable substance inside the tank could be cause of a serious EXPLOSION HAZARD !!!
- The Sprayer has been designed and built so that it can contain fluids classed in Group 2 defined as non dangerous (see Directive 67/548/EEC Art.2, Section 2 and Directive 97/23/EEC Art. 9) inside its tank and atomize them. Hence it is **STRICTLY PROHIBITED** to add any fluid classed in Group 1 into the tank and in particular all the fluid defined as: explosive, extremely flammable, highly flammable, flammable, very toxic, toxic and oxidizing.
- Furthermore, it is **STRICTLY PROHIBITED** introduce inside the tank substance which could be corrosive for stainless steel 304 (chlorine, etc.) and which could attack the tank walls with consequent serious risk of explosion. In this connection, **BEFORE** adding the liquid in the tank, **IT IS COMPULSORY** for the user to consult relative product data and safety sheet or the supplier of the substance to be sprayed.
- The Sprayer is a pressure equipment provided with trolley to make it portable. **IT IS PROHIBITED** to pull or push the Sprayer using mechanical means in any way whatsoever.
- It is **FORBIDDEN** to use the Sprayer to atomize towards: persons, animals, machines or objects provided with electrical motors or electrical equipment which, upon contact with the liquids, could cause short circuits.

THE USERS MUST COMPLY WITH THE LAWS ON THE OPERATIONS OF PRESSURE EQUIPMENT IN FORCE IN THE RELATIVE COUNTRY

MODE OF USE

3 - NOZZLE CONNECTION

before using the sprayer, the lance and pipe provide must be connected. To do so, it is necessary to:

- 3.1 insert one end of the pipe into the bayonet joint on the lance
- 3.2 insert the other end of the pipe into the bayonet joint on the „liquid outlet” (2.5)

4 - INSERTION OF PRODUCT

Fill the tank with the product to be sprayed through the „loading cap” (2.1). Before opening the cap, it is necessary to:

- 4.1 check by means of the pressure gauge (2.3) that the tank is NOT under pressure; should that not be the case, open the „air entry” tap (2.4) and let all the air out of the tank
- 4.2 unscrew the „loading cap” (2.1) and insert the product to be sprayed using a suitable funnel

WARNING: STAINLESS STEEL 304 TANK – UNDER NO CIRCUMSTANCES WHATSOEVER INTRODUCE INSIDE THE TANK INFLAMMABLE SUBSTANCES (solvents, petrol, etc.) OR SUBSTANCES WHICH COULD BE CORROSIVE FOR STAINLESS STEEL 304 (chlorine, etc.) AND WHICH COULD ATTACK THE TANK WALLS WITH CONSEQUENT SERIOUS RISK OF EXPLOSION

- 4.3 close the „loading cap” (2.1) by screwing tightly. The sprayer is now ready to be pressurized

5 - PRESSURIZATION OF THE TANK

- 5.1 connect the sprayer by means of the „air entry” tap (2.4) to your air compressor
- 5.2 open the „air entry” tap (2.4) and pressurize the sprayer to desired pressure

ATTENTION: MAXIMUM WORKING PRESSURE 8 BAR

6 - DISTRIBUTION OF PRODUCT

once under pressure, the sprayer is ready to distribute the product. To do this, it is necessary:

- 6.1 open the „liquid outlet” tap (2.5) to which the pipe with lance has been previously connected (3)
- 6.2 grasp the lance and pull the handle making sure to point the jet of liquid only in the direction of the surface to be treated
- 6.3 when there is still some product left in the tank but insufficient pressure to sprinkle, repeat operations from point 5
- 6.4 when the product in the tank is finished but the further sprinkling is necessary, repeat operations from point 4

ATTENTION: NEVER LEAVE ANY UNUSED PRODUCT TO DEPOSIT IN THE TANK; AFTER USE, EMPTY COMPLETELY AND RINSE THOROUGHLY

INTERDICTIONS ET LIMITES:

Toute utilisation impropre de l'équipement est formellement interdite.

Le non respect des interdictions et limites figurant ci-après est considéré comme une utilisation impropre de l'appareil.

- Utiliser correctement l'appareil en observant les limites de pression et de température de projet figurant sur la plaquette du constructeur PROCAR et sur la déclaration de conformité correspondante, qui doit être soigneusement conservée
- NE PAS effectuer de soudures sur les parties sous pression et sur la charpenterie
- NE PAS ôter ni neutraliser les dispositifs de sécurité (soupape de sûreté) et de contrôle (manomètre) ; vérifier périodiquement qu'ils fonctionnent correctement ; le cas échéant, les remplacer par d'autres possédant les mêmes caractéristiques après avoir consulté le constructeur PROCAR.
- Eviter autant que possible d'utiliser la machine dans des locaux mal aérés ; éviter soigneusement de positionner la machine dans des zones exposées aux flammes, à des sources de chaleur ou à proximité de substances inflammables.
- Lorsque la machine est allumée, éviter qu'elle soit soumise à des vibrations susceptibles de provoquer des ruptures de fatigue.
- NE JAMAIS laisser de produit inutilisé se déposer dans le réservoir; après s'être servi du pulvérisateur, vider complètement celui-ci et rincer correctement
- Vérifier périodiquement (tous les six mois) la présence de corrosion à l'intérieur du réservoir. En cas de signes évidents de corrosion, s'adresser au constructeur PROCAR qui fournira les conseils qui s'imposent.
- Chaque fois que l'on souhaite ouvrir le bouchon de remplissage (2.1) et avant toute inspection et/ou opération d'entretien sur la machine, s'assurer que le réservoir ne soit pas sous pression et qu'il soit entièrement vide (pression interne égale à la pression atmosphérique).
- ATTENTION: appareil sous pression avec réservoir en acier inox 304; des substances non adéquates stockées à l'intérieur peuvent donner lieu à grave DANGER D'EXPLOSION !!!
- Le Pulvérisateur a été conçu et construit pour contenir et nébuliser des fluides classés dans le groupe 2 des produits non dangereux (cf. directive 87/548/CEE art.2, par.2 et directive 97/23/CE art.9) En vole de conséquence, il est FORMELLEMENT DÉFENDU d'introduire dans le réservoir tout fluide classé dans le groupe 1, notamment les substances dites: explosives, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, hautement toxiques, toxiques et comburantes.
- Il est FORMELLEMENT DÉFENDU d'introduire dans le réservoir des substances qui pourraient exercer une action corrosive sur l'acier inox 304 (chlore, etc.) et attaquer les parois du réservoir, provoquant ainsi de graves risques d'explosion. A ce propos, l'utilisateur est tenu, AVANT d'introduire une substances dans le réservoir, de consulter la fiche de sécurité relative ou le fournisseur de la sustance à nébuliser.
- Le Pulvérisateur est un appareil sous pression muni d'un chariot permettant de le déplacer manuellement. Il est INTERDIT de tirer ou de pousser le Pulvérisateur au moyen de dispositif mécaniques.
- Il est INTERDIT d'utiliser l'appareil pour nébuliser en direction de: personnes, animaux, machines ou objets équipé de moteurs ainsi qu'appareils électriques qui, au contact de liquides, sont susceptibles de provoquer des courts-circuits.

L'UTILISATEUR EST TENU DE RESPECTER LA LEGISLATION SUR L'UTILISATION DES APPAREILS À PRESSION DU PAYS OÙ IL EN EST FAIT USAGE

MODE DE UTILISATION

3 - RACCORDEMENT A LA LANCE

Avant d'utiliser le pulvérisateur, raccorder la lance et le tuyau qui sont fournis avec l'appareil. Pour ce faire, procédez de la manière suivante:

- 3.1 introduire une extrémité du tuyau dans la douille baïonnette de la lance
- 3.2 introduire l'autre extrémité du tuyau dans la douille baïonnette du robinet „sortie liquide” (2.5)

4 - REMPLISSAGE DU PRODUIT

Le remplissage du réservoir avec le produit à projeter se fait au moyen du „bouchon de chargement” (2.1) prévu à cet effet. Avant d'ouvrir le bouchon, il convient de:

- 4.1 vérifier à l'aide du manomètre (2.3) que le réservoir **N'EST PAS** sous pression; à l'inverse, ouvrir le robinet „entrée air” (2.4) et laisser que le réservoir se décharge complètement de l'air qu'il contient
- 4.2 dévisser le „bouchon de chargement” (2.1) et introduire le produit à projeter en se servant de l'entonnoir prévu à cet effet
ATTENTION: RÉSERVOIR EN ACIER INOX 304 – IL EST FORMELLEMENT DEFENDU D'INTRODUIRE DANS LE RÉSERVOIR SUBSTANCES INFLAMMABLES (solvants, essence, etc.) OU SUBSTANCES QUI PORRAIENT EXERCER UNE ACTION CORROSIVE SUR L'ACIER INOX 304 (chlore, etc.) ET ATTAQUER LES PAROIS DU RÉSERVOIR, PROVOQUANT AINSI DE GRAVES RISQUES D'EXPLOSION
- 4.3 visser le „bouchon de chargement” en ayant soin de bien le serrer. Le pulvérisateur est ainsi prêt à être pressurisé

5 - PRESSURISATION DU RÉSERVOIR

- 5.1 raccorder le pulvérisateur au moyen du robinet „entrée air” (2.4) à une installation d'air comprimé
- 5.2 ouvrir le robinet „entrée air” (2.4) et pressuriser le pulvérisateur jusqu'à la pression souhaitée
ATTENTION: PRESSION MAXIMUM D'EXERCICE 8 BAR

6 - DISTRIBUTION DU PRODUIT

après la pressurisation, le pulvérisateur peut commencer à distribuer le produit. Pour ce faire, il faut:

- 6.1 ouvrir le robinet „sortie liquide” (2.5) auquel avait précédemment été raccordé le tuyau avec la lance (3)
- 6.2 saisir fermement la lance et agir sur la poignée en veillant à ne diriger le jet que sur la surface à traiter
- 6.3 si le réservoir contient encore du produit mais que la pression ne suffit pas à sa distribution, répéter les opérations du point 5
- 6.4 si le réservoir ne contient plus de produit mais qu'il faut continuer la distribution, répéter les opérations du point 4

ATTENTION: NE JAMAIS LAISSER DE PRODUIT INUTILISÉ SE DÉPOSER DANS LE RÉSERVOIR; APRÈS S'ÊTRE SERVI DU PULVÉRISATEUR, VIDER COMPLÈTEMENT CELUI-CI ET RINCER CORRECTEMENT

INDICACIONES DE EMPLEO EN CONDICIONES SEGURAS:

PROHIBICIONES Y LIMITACIONES:

Està absolutamente prohibido usar el aparato en modo impropio.

La inobservancia de las siguientes prohibiciones y limitaciones se considera un uso impropio del aparato.

- Use correctamente el aparato respetando los límites de presión y temperatura de proyecto, indicados en la placa de fábrica del fabricante PROCAR y en la correspondiente declaración de conformidad que debe guardarse en un lugar seguro.
- NO efectúe soldaduras en las partes bajo presión ni en la estructura metálica.
- NO remueva ni desactive los dispositivos de seguridad (válvulas de seguridad) y de control (manómetro). Periódicamente, controle que funcionen correctamente y, si fuera necesario, sustitúyalos con otros de iguales características tras haberse puesto en contacto con el fabricante PROCAR.
- Si es posible, no use el aparato en locales no suficientemente aireados. No coloque el aparato en una zona expuesta a las llamas, fuentes de calor o cerca de sustancias inflamables.
- No someta al aparato a vibraciones durante el trabajo. Dichas vibraciones podrían causar roturas por fatiga.
- No hay que dejar nunca producto inutilizado en el depósito. Una vez utilizado el pulverizador hay que vaciarlo completamente y enjuagarlo bien
- Periódicamente (cada seis meses), controle que no haya corrosión en el interior del depósito. En caso de evidentes señales de corrosión, póngase en contacto con el fabricante PROCAR que le proporcionará las correspondientes indicaciones.
- Cada vez que se desea abrir el tapón de carga (2.1) y, de todos modos, antes de cualquier intervención de inspección y/o mantenimiento en el aparato, asegúrese de que no haya presión en el interior del depósito y que el mismo esté completamente vacío (presión interna igual a la presión atmosférica).
- ATENCION: equipo bajo presión con tanque de acero inoxidable 304 si se echan en su interior sustancias no apropiadas, puede originarse un grave PELIGRO DE EXPLOSION !!!
- El Pulverizador se ha proyectado y construido de manera que pueda contener, en su interior, y pulverizar fluidos del grupo 2 definidos no peligrosos (véase la Directiva 67/548/CEE Art.2 párrafo 2 y la Directiva 97/23/CE Art.9). Por lo tanto, està PERENTORIAMENTE PROHIBIDO introducir en el tanque cualquier fluido del grupo 1 y, especialmente, los fluidos definidos: explosivos, sumamente inflamables, fácilmente inflamables, inflamables, altamente tóxicos, tóxicos y comburentes
- Ademàs, està PERENTORIAMENTE PROHIBIDO introducir en el tanque sustancias corrosivas para el acero inoxidable 304 (cloro, etc.) y que pueden atacar las paredes del tanque con coniguiente grave peligro de explosión. A dicho propósito, el utilizador, ANTES de echar la sustancia en el tanque, debe obligatoriamente leer la correspondiente ficha de seguridad o bien ponerse en contacto con el proveedor de la sustancia que se debe pulverizar.
- El Pulverizador es un aparato a presión equipado con un carro que permite su desplazamiento manual. ESTÀ PROHIBIDO arrastrar o empujar el Pulverizador usando medios mecánicos.
- ESTÀ PROHIBIDO usar el aparato para pulverizar fluidos contra: personas, animales, máquinas u objetos equipados con motores o dispositivos eléctricos que, entrando en contacto con líquidos, puedan generar cortocircuitos.

EL USUARIO DEBE RESPONDER DE LAS LEYES DE UTILIZO DE LAS MÀQUINAS DE PRESIÓN VIGENTES EN EL PAIS EN EL QUE SE UTILIZAN

FUNCIONAMIENTO

3 - CONEXION DE LA LANZA

Antes de utilizar el pulverizador, es necesario acoplar la lanza y el tubo del aparato. Para ello se debe:

- 3.1 introducir un extremo del tubo en el embrague de bayoneta del la lanza
- 3.2 introducir el otro extremo del tubo en el embrague de bayoneta de la llave de „salida de liquido“ (2.5)

4 - CARGA DEL PRODUCTO

El depósito se llena con el producto a pulverizar a través del „tapon de carga“ (2.1). Antes de abrir el tapón es necesario:

- 4.1 controlar, a través del manómetro (2.3), que **NO** haya presión en el depósito, en el caso que la hubiese habrá que abrir la llave de „entrada de aire“ (2.4) para descargar completamente el aire contenido en el depósito
 - 4.2 quitar el „tapón de carga“ (2.1) e introducir el producto que se desea pulverizar, utilizando para ello, el embudo
- ATENCION: TANQUE DE ACERO INOXIDABLE 304 – ESTÀ ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO INTRODUCIR EN EL INTERIOR DEL TANQUE SUSTANCIAS INFLAMABLES (disolventes, gasolinas, etc.) O SUSTANCIAS CORROSIVAS PARA EL ACERO INOXIDABLE 304 (cloro, etc.) Y QUE PUEDEN ATACAR LAS PAREDES DEL TANQUE CON CONSIGUIENTE GRAVE PELIGRO DE EXPLOSION**
- 4.3 cerrar el „tapón de carga“ (2.1) apretándolo bien. Ahora el pulverizador està listo para la presurización

5 - PRESURIZACION DEL DEPOSITO

- 5.1 conectar el pulverizador a través de la llave de „entrada de aire“ (2.4) a una instalación de aire comprimido
- 5.2 abrir la llave de „entrada de aire“ (2.4) y presurizar el pulverizador hasta la presión deseada

5.3 ATENCION: PRESION MAXIMA DE EJERCICIO 8 BAR

6 - EROGACION DEL PRODUCTO

- 6.1 abrir la llave de „salida de liquido (2.5) donde, precedentemente, se ha emplalmado el tubo con la lanza (3)
 - 6.2 empuñar firmemente la lanza y accionar la manilla teniendo cuidado de que el chorro se dirija exclusivamente sobre la superficie que se debe tratar
 - 6.3 cuando el depósito contenga todavía producto pero la presión resulte insuficiente para continuar la pulverización, habrá que repetir las operaciones a partir del punto 5
 - 6.4 cuando el producto del depósito se termine pero se deba continuar la pulverización, se repetirán las operaciones a partir del punto 4
- ATENCION: NO HAY QUE DEJAR NUNCA PRODUCTO INUTILIZADO EN EL DEPOSITO. UNA VEZ UTILIZADO EL PULVERIZADOR HAY QUE VACIARLO COMPLETAMENTE Y ENJUAGARLO BIEN**

VERBOTE UND EINSCHRÄNKUNGEN:

Jeder unsachgemäße Gebrauch des Geräts ist strengstens verboten.

Die Nichtbeachtung der folgenden Verbote und Einschränkungen gilt als unsachgemäßer Gebrauch des Geräts.

- Die Ausrüstung korrekt innerhalb den plangemäß vorgesehenen Druck- und Temperaturgrenzen benutzen, die auf den Typenschildern des Herstellers PROCAR und in der jeweiligen Konformitätserklärung angegeben sind, die sorgfältig aufzubewahren ist.
- KEINE Schweißarbeiten an unter Druck stehenden Teilen und den Metallstrukturen ausführen
- Die Sicherheits- (Sicherheitsventile) und Kontrollzubehöre (Manometer) NICHT entfernen und/oder überbrücken. Regelmäßig deren einwandfreien Betriebszustand prüfen und ggf. durch andere mit gleichen Merkmalen ersetzen, nachdem der Hersteller PROCAR konsultiert wurde
- Wenn möglich vermeiden, das Gerät in unzureichend belüfteter Umgebung zu benutzen. Es streng vermeiden, das Gerät in der Nähe von Flammen, Wärmequellen oder in der Nähe von brennbaren Substanzen aufzustellen
- Vermeiden, dass das Gerät während des Betriebs Vibrationen unterliegt, die zu Ermüdungsbrüchen führen können.
- Nie unverbrauchtes Produkt im Tank absetzen lassen, sondern den Tank sofort nach jedem Gebrauch ausleeren und gut auswaschen
- Regelmäßig (alle sechs Monate) auf Korrosion im Behälter kontrollieren. Bei sichtbaren Korrosionszeichen den Hersteller Procar kontaktieren, der die angemessenen Anleitungen geben wird
- Immer wenn der Füllstopfen (2.1) geöffnet werden soll und in jedem Fall vor jeder Kontroll- und/oder Wartungsarbeit an der Ausrüstung, sicherstellen, dass kein interner Druck im Behälter vorhanden ist und dass dieser komplett drucklos ist (Innendruck gleich Luftdruck)
- **ACHTUNG:** Gerät steht unter Druck - mit eingebautem Druckbehälter aus Edesthal 304; Einfüllen von ungeeigneten Stoffen in den Behälter verursacht **EXPLOSIONSGEFAHR !!!**
- Der Zerstäuber wurde für die Aufbewahrung und Zerstäubung von als nicht gefährlich eingestuften Fluiden der Gruppe 2 (siehe Richtlinie EWG/67/548 Art.2, Abs.2 und Richtlinie EG/97/23 Art.9) konzipiert. Es **IST DESHALB STRENGSTENS VERBOTEN**, in den Behälter Fluiden der Gruppe 1 einzufüllen, insbesondere von Fluiden, definiert als: explosionsgefährlich, hochentzündlich, leicht entzündlich, entzündlich, sehr giftig, giftig und brandfördernd.
- Das Einfüllen von entzündlichen Stoffen (Lösungsmittel, Benzin, usw.) bzw Substanzen, welche die Behälterwände aus Edesthal 304 angreifen (Chlor, usw.) ist wegen der dadurch bestehenden Explosionsgefahr strengstens untersagt. Lesen Sie daher vor dem Einfüllen von zu versprühenden Substanzen unbedingt das entsprechende Sicherheits-Datenblatt bzw, wenden Sie sich an den jeweiligen Hersteller
- Der Zerstäuber ist ein Druckgerät, das aus einem Metallbehälter besteht, der mit einem Wagen versehen ist, um von Hand bewegt zu werden. Es ist **VERBOTEN**, den Zerstäuber mit mechanischen Hilfsmitteln zu ziehen oder schieben
- Es **IST VERBOTEN** das Gerät zum Zerstäuben zu benutzen auf: Personen, Tiere, Maschinen oder Gegenstände mit Elektromotoren oder elektrischen Ausrüstungen, die bei Kontakt mit Flüssigkeiten Kurzschlüsse erzeugen können

Die Anwender werden darauf hingewiesen, die im jeweiligen Land gültigen Gesetzesvorschriften über den Betrieb der Druckbehälter zu befolgen

BETRIEB

3 - ANSCHLIESSEN DER SPRÜPISTOLE

bevor der Zerstäuber benutzt wird, Sprühpistole und den mitgelieferten Schlauch anschließen. Dazu:

- 3.1 ein Schlauchende in den Bajonettverschluß der Sprühpistole drücken
- 3.2 das andere Schlauchende in den Bajonettverschluß des "Flüssigkeitsabgabe"-Hahns (2.5) einstecken

4 - AUFFÜLLEN

Das Auffüllen des Tanks mit dem zu zerstäubenden Produkts erfolgt durch den "Einfülldeckel". Vor dem Öffnen des Deckels

- 4.1 mittels Druckanzeiger (2.3) überprüfen, daß der Tank **NICHT** unter Druck steht. Wenn dies der Fall sein sollte, den "Luftzufuhr"-Hahn (2.4) aufdrehen und die im Tank enthaltene Luft vollständig entweichen lassen
- 4.2 den "Einfülldeckel" (2.1) abschrauben und das zu zerstäubende Produkt mit dem dafür vorgesehen Trichter einfüllen
ACHTUNG: BEHÄLTER AUS EDESTHAL 304 - DAS EINFÜLLEN VON ENTZÜNDLICHEN STOFFEN (Lösungsmittel, Benzin, usw.) BZW SUBSTANZEN, WELCHE DIE BEHÄLTERWÄNDE AUS EDESTHAL 304 ANGREIFEN (Chlor, usw.) IST WEGEN DER DADURCH BESTEHENDEN EXPLOSIONSGEFAHR STRENGSTENS UNTERSAGT
- 4.3 Den „Einfülldeckel“ (2.1) wieder aufschrauben und fest zudrehen. Der Zerstäuber ist somit fertig zum Gebrauch

5 - ÜBERDRUCKHERSTELLUNG IM TANK

- 5.1 schließen Sie den Zerstäuber mit dem "Luftzufuhr"-Hahn (2.4) an Ihre Luftkompressoranlage an;
- 5.2 den "Luftzufuhr"-Hahn (2.4) öffnen und den Zerstäuber bis zum gewünschten Wert unter Druck setzen
ACHTUNG: MAXIMALER BETRIEBSDRUCK 8 BAR

6 - SPRÜHEN

sobald der Tank unter Druck steht, ist der Zerstäuber fertig zum Sprühen. Dazu:

- 6.1 den "Flüssigkeitsabgabe"-Hahn (2.5), der vorher mit dem Schlauch an die Sprühpistole angeschlossen wurde, aufdrehen
- 6.2 die Sprühpistole gut festhalten, den Griff drücken und achtgeben, daß der Strahl ausschließlich auf die zubehandelnde Oberfläche trifft
- 6.3 wenn der Tank noch Produkt enthält, der Druck aber nicht mehr ausreicht, die Schritte ab Punkt 5 wiederholen
- 6.4 wenn kein Produkt mehr im Tank ist, aber noch gesprüht werden soll, dann die Schritte ab Punkt 4 wiederholen
ACHTUNG: NIE UNVERBRAUCHTES PRODUKT IM TANK ABSETZEN LASSEN, SONDERN DEN TANK SOFORT NACH JEDEM GEBRAUCH AUSLEEREN UND GUT AUSWASCHEN