


# easy wash 365+



The choice of perfection

Deckenkreisel-Z  
R+M Nr. 109 765 926



⚠ Wir empfehlen die Drehgelenkverbindungen jährlich auf Abnutzung und Risse zu untersuchen.  
**Schmierer nicht erforderlich**

**Montageplatte**  
**Achtung:** Hängelast pro Bohrung max. 20 kN  
**Bitte keine Lasten ans Ende des Auslegers hängen**

## ⚠ Für Ihre Sicherheit

### Montageanleitung

- Deckenkreisel (a) mittels der Montageplatte (b) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.
- Achtung:** Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 20 kN
- Die Schlauch- oder Rohrverbindung der HD-Pumpe am oberen oder seitlichen Eingang dicht anschließen.
    - seitlich: Adapter (c) am seitlichen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den oberen Eingang dicht verschließen.
    - oben: Adapter (c) am oberen Eingang anbringen und mit dem Stopfen (d) den seitlichen Eingang dicht verschließen.
  - Den HD-Schlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (e) dicht anschließen.

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemäßen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperren, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.

